



Car Hood Dampers


Installation instruction

Kapotiamordid
Paigaldusjuhend

Pārsega amortizatori
Montāžas instrukcija


Kapoto amortizatoriai
Montavimo instrukcija

Гидропневматические упоры
Инструкция по установке


Part №: KU-FD-FS03-00


 EN	<p>Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components.</p> <p>Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law.</p>
 EST	<p>Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend Paigidaage vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponentidele.</p> <p>Veenduge, et kõik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanõuetele.</p>
 LV	<p>Pirms uzstādišanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādīet atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādišanas daļas.</p> <p>Pārliecinieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.</p>
 LT	<p>Prieš montuodamini komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją. Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitap galite sugadinti automobilį arba detales.</p> <p>Įsitikinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdirbami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.</p>
 RU	<p>Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.</p> <p>Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.</p>

Kit includes











Tools



 EN	<p>Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.</p>
 EST	<p>Kapotiamortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele.</p> <p>Väga külma ilmaga on lubatud kapotiamortide töukejöö vähenemine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes.</p>
 LV	<p>При работе амортизаторов капота в холодную погоду возможна потеря эффективности работы из-за снижения температуры. Это не является дефектом.</p> <p>При работе амортизаторов капота в холодную погоду возможна потеря эффективности работы из-за снижения температуры. Это не является дефектом.</p>
 LT	<p>При работе амортизаторов капота в холодную погоду возможна потеря эффективности работы из-за снижения температуры. Это не является дефектом.</p> <p>При работе амортизаторов капота в холодную погоду возможна потеря эффективности работы из-за снижения температуры. Это не является дефектом.</p>
 RU	<p>Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля.</p> <p>В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.</p>

Part №: KU-FD-FS03-00





Attention!	
(EN) Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatures are between -30°C to +80°C. Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur.	
Tähelepanu!	
(EST) Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Töötoperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lahti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisedes tekitada vigastusi.	
Uzmanību!	
(LV) Pārsegā amortizators jāuzstāda zimējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādišanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspies pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdēt un radīt savainojumu.	
Dēmesio!	
(LT) Kapoto amortizatorius turi būti ītaisytas nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Prieš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatorių atrémus į kietą pagrindą kelis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes išsprūdžiš amortizatoriui gali sužeist.	
ВНИМАНИЕ!	
(RU) Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°С до +80°С. Перед установкой прокачайте амортизаторы, Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.	

Production date	Quality control

(EN) Manufacturer (produced by) Атлант-Инжиниринг ООО Russia	(EST) Tootja: Атлант-Инжиниринг ООО Venemaa	(LV) Ražotājs: Атлант-Инжиниринг ООО Krievija
Importer: RTC FEELER OÜ Estonia	Maaletooja: RTC FEELER OÜ Eesti	Importētājs: RTC FEELER OÜ Igaunija
(LT) Gamintojas: Атлант-Инжиниринг ООО Rusija	(RU) Изготовитель: Атлант-Инжиниринг ООО Россия	
Importuotojas: RTC FEELER OÜ Estija	Импортер: RTC FEELER OÜ Эстония	